


## 付属品



100V 電源コード



イーサネットケーブル




トスリンク-ミニプラグ  
アダプター



QRコードをスキャンすると、オンラインの取扱説明書に  
アクセスできます。詳細な手順、トラブルシューティング  
のヒント、そしてプレーヤーに関する追加情報をすぐ  
にご覧いただけます。




## お困りですか? お問い合わせください



[support.bluesound.com](http://support.bluesound.com)




[support-bs@pdn.co.jp](mailto:support-bs@pdn.co.jp)



050-3381-5066

(N331)  
クイック・セットアップ・ガイド




BLUESOUND

# POERNODE

# 1 接続する

プレーヤーをスピーカーに接続してください。  
オーディオ入力（テレビ、ターンテーブル、PCなど）  
には、HDMI eARC、光デジタル、USB-C、またはアナロ  
グ入力を使用して接続してください。




# 2 電源オン

プレーヤーを電源コンセントに接続し、イン  
ジケーターLEDが緑色に点灯するまでお待ち  
ください。



# 3 BluOSアプリ起動


デバイスでBluOSアプリを開きます。



bluesound.com/downloads

# 4 ネットワークに追加

BluOSアプリの「プレーヤーの追加」ウィザードに  
従ってセットアップを完了するか、プレーヤーペ  
ージに移動して「+」アイコンを押します。



© Bluesound International. Bluesound. スタイル化されたワードマーク「B」のロゴタイプ、「HiFi for a wireless generation」（ワイヤレス世代のためのHiFi）というフレーズ、POWERNODE。その他すべてのBluesound製品名およびキャッチフレーズは、Lenbrook Industries Limitedの部門であるBluesound Internationalの商標または登録商標です。その他すべてのロゴおよびサービスは、各所有者の商標またはサービスマークです。